

## SECADORAS DE MANOS

**Producto:** SECAMANOS ACERO PULIDO 2500W CON BOQUILLA  
**Código:** 3510  
**Serie:** Secadoras de manos  
**Materiales:** Acero inoxidable  
**Acabado:** Satinado

**Descripción:** Secamanos automático en acero inoxidable.  
Antivandálico.  
De cubierta satinada.

**Certificaciones:** CE - ROHS

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Voltaje:** 220V  
**Frecuencia:** 50Hz  
**Potencia:** 2.500W  
**Consumo:** 9.8A  
**Índice de protección:** IPX1  
**Caudal de soplado:** 270 m3/h  
**Velocidad de aire:** 30 m/s

### **DIMENSIONES Y PESO**

240 x 270 x 200 mm

Peso Unitario: 5.8 Kg

### **EMBALAJE**

560 x 328 x 500 mm

Unidades por caja: 4

Peso : 26 Kg.

### **Mantenimiento**

Los trabajos de mantenimiento deben ser realizados por personal cualificado, electricistas o técnicos de mantenimiento.

Al menos dos veces al año debe desmontarse la carcasa y retirar restos de polvo y otras suciedades y partículas que puedan haber quedado adheridas en el interior del secador.

Es especialmente importante retirar restos e impurezas que puedan afectar al eje de giro del motor, así como en la zona donde se encuentra la resistencia calorífica.

Mantener desenchufado de la red ante largos periodos de inactividad.

### **Limpieza**

Limpiar carcasa y tobera con productos de limpieza especialmente indicados para superficies metálicas.

Son especialmente recomendados productos poco agresivos, principalmente soluciones jabonosas acuosas.

Siempre deben secarse cuidadosamente las superficies del aparato siendo escrupuloso el secado de las uniones entre piezas y partes móviles, es decir, entre la carcasa y la tobera.

### **Funcionamiento**

Colocar las manos bajo la tobera, a unos 10 cm de la misma de forma que el sensor detecte la presencia de las mismas y se conecte el ventilador y resistencia.

Mantener las manos frotándolas suavemente durante el tiempo necesario hasta conseguir el grado de sequedad deseado.

### Instalación

El secador se entrega con un manual de instrucciones de contenido y datos para su instalación, así como una plantilla para la colocación en pared del aparato. Por normativa, este aparato debe ser instalada a no menos de 1,0 m de distancia de cualquier fuente de agua.

### Seguridad

El secador debe ser instalado de forma tal que los usuarios del baño no tengan acceso más que a su uso funcional.

Debe evitarse cualquier tipo de exposición directa de agua sobre el aparato.

Evitar el bloqueo tanto de la entrada como de la salida de aire.

En caso de mal funcionamiento del secador, desconectar de la red eléctrica y contactar con manipuladores autorizados para su revisión y/o reparación.



Productos HI-SET se reserva el derecho de modificar y/o rectificar los productos y especificaciones de los mismos, sin previo aviso.

Dimensiones  $\pm 3\%$